



Beispiel Leistungssteller:

Pin5: 4...20mA (+)
 Pin8: COM (-)

* Bei Strom- und Spannungsmessung auf Phasengleichheit achten! Absicherung max. 16A

** Backup IP-Adresse: 10.0.0.143

Die Installations- und Bedienungsanleitung
 finden Sie unter www.voltoplus.com